GT-S5660

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į naudotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus naudotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.

- Šiame prietaise pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp„Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį naudotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** (rodo **Nustatymai**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (reiškia mygtuką Maitinimas / Užrakto mygtukas)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2011

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 9

Įkraukite akumuliatorių 11

Atminties kortelės įdėjimas 13

Pritvirtinkite dirželį 16

Darbo pradžia 17

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 17

Išsamesnė informacija apie prietaisą 17

Jutiklinio ekrano naudojimas 20

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 22

Laukimo ekrano rodinys 22

Prieiga prie programų 24

Prietaiso tinkinimas 26

Teksto įvedimas 30

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 33

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 34

Duomenų sinchronizavimas 34

Ryšiai 36

- Skambinimas 36
- Žinučių siuntimas 40
- „Google Mail“ 42
- El. paštas 43
- Kalbėjimas 45
- „Social Hub“ 46

Pramogos 47

- Fotoaparatas 47
- Galerija 54
- Muzika 56
- FM radijas 59

Asmeninė informacija 62

- Adresatai 62
- Kalendorius 66
- Įrašas 67
- Balso įrašytuvas 68

Žiniatinklis 69

- Internetas 69
- Žemėlapiai 72
- „Google Search“ 76
- „YouTube“ 76
- Naujienos ir orai 78
- „Samsung“ programos 79
- „Market“ 79

Ryšys 80
„Bluetooth“ 80
Wi-Fi 82
„AllShare“ 83
Mobilaus tinklo bendrinimas 85
Jungiamumas su kompiuteriu 86
VPN jungtys 87

Įrankiai 90
Laikrodis 90
Skaičiuotuvas 91
Atsisiuntimai 91
Mano failai 91
„SIM įrankinė“ 92
Užduočių tvarkyklė 92
„ThinkFree Office“ 93
Paieška balsu 94

Nustatymai 96
Prieiga prie nustatymų meniu 96
Belaidis ryšys ir tinklai 96
Skambučio nustatymai 97
Garsas 98
Ekranas 99
Vieta ir saugumas 99
Taikomosios programos 100

Paskyros ir sinchr. 101
Privatumas 101
SD kortelė ir telefono atmintis 102
Vieta ir tekstas 102
Balso įvestis ir išvestis 104
Pasiekiamumas 104
Data ir laikas 105
Apie telefoną 105

Trikčių diagnostika 106

Saugos užtikrinimo priemonės 112

Rodyklė 121

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas yra įjungtas, jį išjungti nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], o tada pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**, kad jį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.



Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.



Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis tik prietaiso ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

4 Įdėkite akumuliatorių.



5 Uždėkite galinį dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Įrenginį galite įkrauti naudodami kelioninį įkroviklį arba prijungę jį prie savo kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat raudonai užsidegs tuščio akumuliatoriaus piktograma . Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.



Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso ir nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Krovimas kompiuterio duomenų kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą kompiuterio duomenų perdavimo galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kompiuterio duomenų kabelį nuo prietaiso ir nuo kompiuterio.

Atminties kortelės įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį prietaiso šone.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.



3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1. Laukimo režime pasirinkite → **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
2. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį prietaiso šone.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Ištraukite atminties kortelę iš angos.
5. Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režime pasirinkite → **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Pritvirtinkite dirželį

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.



3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas:

1. Paspauskite ir laikykite [⏻].
2. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal šiuos ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻] ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jeigu jums nereikia naudotis tinklo paslaugomis, įjunkite skrydžio režimą. Paspauskite ir palaikykite [⏻], o tada pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai





Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo / Užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Atidarykite prieinamų esamame ekrano rodinyje meniu sąrašą.
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nureguliuokite prietaiso garsumą.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Atverkite pasiekiamus WLAN tinklus
	WLAN prijungtas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS

Piktograma	Apibrėžimas
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	USB sąsaja suaktyvinta
	Mobilusis AP suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Kad ekraną įjungtumėte, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, suaktyvinkite ekraną ir tempkite į dešinę pusę tol, kol pasieksite reikiamą tašką.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režime, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [▭] → **Įtraukti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol elementas pasidarys pilkas.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

   Šiukšlių dėže pasirodo budėjimo ekrano apačioje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

Sparčiosios prieigos mygtukų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režime arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš sparčiosios prieigos skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **„Wi-Fi“**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ► 82 psl.
- **B/T**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 80 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Garsas/Vibruoti**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą.
- **Aut. pasukimas**: įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

1 Laukimo režime paspauskite [▤] → **Redaguoti**.

Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti Redagavimo režimą.

2 Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:

- Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
- Kad įdėtumėte naują skydelį, pasirinkite ⊕.
- Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

3 Baigę paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti programų sąrašo veikiant laukimo režime pasirinkite ⊞.

2 Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.

Galite pasirinkti tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio pagrindiniame meniu.

3 Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į horizontalų. Norėdami nustatyti, kad sąsaja išlaikytų padėtį pakreipus prietaisą, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.

Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2 Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.

Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį.

4 Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu ekranų tvarką:

1 Programų sąraše uždėkite du savo pirštus ant ekrano ir slinkite.
2 Ekraną spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios mygtuką.
2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.

Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.

Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję #.
- Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Kai įjungsite tylųjį režimą vietoje, atsiras.

› Skambėjimo tono keitimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režime paspauskite [☰] → **Ekrano fonas** → parinktį.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote PIN kodą ar slaptažodį, nuneškite įrenginį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.

5 Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.

6 Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Vieta ir saugumas → Nustatyti ekrano užraktą → PIN kodas**.

2 Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Vieta ir saugumas → Nustatyti ekrano užraktą → Slaptažodis**.

2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Vieta ir saugumas → Įdiekite SIM kortelės užraktą → Užblokuoti SIM kortelę**.

2 Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 102 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Swype“ arba „Samsung“).

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

Bakstelėkite ir palaikykite kiekvieną mygtuką įvesti papildomus simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp simbolių ir ABC / skaičių režimų.
3	Įveskite tarpelį.
4	Trinkite simbolius.
5	Persikelkite į kitą eilutę.

Skaičius	Funkcija
6	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos.

- Norėdami paslėpti „Swype“ klaviatūrą paspauskite [⮌].
- Jei norite gauti žinyno informacijos naudotis „Swype“ klaviatūra, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję .

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite → **Klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung" klaviatūros balso įvesties funkciją. Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Prieikite klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą (spustelėkite ir palaikykite).
7	Įterpkite tarpą; įterpkite tašką (du spustelėjimai); pakeiskite įvesties kalbą (slinkite į kairę arba dešinę). Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite pradėti.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite arba .
4. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite arba .
5. Pasirinkite norėdami nukopijuoti arba norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį pasirinkite → .

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Accept**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje pasirinkite **My apps**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustatymai** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

   Norėdami naudotis bendruomenės paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“ ar „MySpace“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungti**.

Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▤] → **Sinchronizuoti dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai įjungsite artumo jutiklį ir laikysite įrenginį šalia veido, įrenginys automatiškai išjungs ir užblokuos jutiklinį ekraną, apsaugodamas jį nuo atsitiktinių įvesčių. ► 98 psl.
- Statinė elektra, sklindanti nuo jūsų kūno arba darbužių, gali sukelti artumo jutiklio trikdžius skambinimo metu.

Skambinimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Baigti**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 62 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1. Įeinant skambučiui, vilkite į dešinę, kol pasieksite tašką.

   Prietaisus skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Baigti**.

Skambučio atmetimas

Įeinant skambučiui, vilkite į kairę, kol pasieksite tašką. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite : numeris bus surinktas.

› Ausinių naudojimas

Laisvų rankų įrangą prijungę prie prietaiso galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius nenaudodami rankų:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite **Atnaujint**.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Įtr. skam.**, o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsakyti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, vilkite į dešinę, kol pasieksite tašką. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.

- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti sk...** Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Telefone galėsite matyti praleistus skambučius. Norėdami skambinti praleisto skambučio numeriu atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleisto skambučio pranešimą.

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas ar skambučių nukreipimas.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.

2 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.

3 Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.

2 Pasirinkite sąlygą.

3 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį.

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [ ] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Nauja žinutė**.

2 Pasirinkite **Adresatai**.

Numerį galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalų ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.

3 Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.

4 Pasirinkite **Spustelėkite norėdami kurti** ir įveskite žinutės tekstą.

Norėdami įterpti emocijas paspauskite [ ] → **Įterpti šypsenėlę**.

5 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Nauja žinutė**.

2 Pasirinkite **Adresatai**.

Numerį galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalų ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.

4 Pasirinkite **Spustelėkite norėdami kurti** ir įveskite žinutės tekstą.

Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▭] → **Įterpti šypsenėlę**.

5 Pasirinkite ✎ → parinktį ir pridėkite elementą.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

6 Paspauskite [▭] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite ✉.

Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite ☎ → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**.
3. Paspauskite [▤] → **Sukurti**.
4. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
5. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
6. Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.
7. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite .

› El. pašto žinučių peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.

- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite < arba >.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridedami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žvaigždutės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Pridėti žvaigždutę**. Suaktyvinama žvaigždutės piktograma greta žinutės.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

3 Pasirinkite **Kitas** (bendroms el. pašto paskyroms) arba **Rankinis nustat.** (kitiems įmonės el. pašto abonementams).

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu du abonementus, galite persijungti tarp el. pašto abonementų; paspauskite [▭] → **Paskyros** ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti pranešimus.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Paspauskite [▭] → **Kurti**.

3 Pasirinkite **Adresatai**.

El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš skambučių žurnalo ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.

4 Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.

5 Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.

6 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

7 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

8 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

9 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▭] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę paspauskite [▭] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, paspauskite [▭] → **Persiųsti**.
- Norėdami ištrinti žinutę paspauskite [▭] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplankalą, paspauskite [▭] → **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami įkelti paveikslėlius iš žinutės, paspauskite [▭] → **Rodyti pav.**
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite [💾].

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.

2 Paspauskite [▭] → **Pridėti draugą**.

3 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

Pokalbio pradžia

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▭] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▭] → **Baigti pokalbį**.

„Social Hub“

Išmokite, kaip prisijungti prie integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis socialinio tinklo paslaugomis, el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti daugiau apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.
2. Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 320 x 240 pikselių vaizdo įrašus.

Norėdami naudoti fotoaparatą pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • 9M: raiška • : išlaikymo matavimo tipas • 558: maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Reguliuokite ryškumą.
5	Keiskite fotoaparato nustatymus.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Nufotografuokite.
8	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

5 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite ir peržiūrėkite užfiksuotus vaizdus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti bakstelėkite ekraną ir pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti).
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasirinkite .
6. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Bakstelėkite ir palaikykite . Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite mygtuką.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Fokusavimo režimas	Fotografuokite iš arti arba nustatykite, kad fotoaparatas fokusuotų asmenį.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparas.**
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.



Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 320 240 : raiška • 23:59:59 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite įrašymo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
3	Reguliuokite ryškumą.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Sukurkite vaizdo įrašą.
7	Peržiūrėkite naujausią vaizdo medžiagą.

5 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai filmuosite didele raiška.

6 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

7 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.

Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašius vaizdo įrašus, pasirinkite ▸, kad galėtumėte peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite ⚙ → 🖐, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: gif, jpg, png, bmp, wbmp
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4 • Kodekas: MPEG4, H.263, H.264

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti).
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami naudotis papildomomis nuotraukų tvarkymo funkcijomis (bendrinimu, šalinimu ir redagavimu), pasirinkite **Meniu**.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Paspauskite [ ] ir pasirinkite nuotrauką arba vaizdo failą.
4. Pasirinkite **Bendrai naudoti** → dalijimosi parinktį.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, mp4 (tik garso), m4a, 3gp, 3ga, ogg, aac.

Tam, kad galėtumete naudotis muzikos grotuvu, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

- Taip pat galite paleisti šių formatų muzikos failus, jei atidarysite juos iš **Mano failai**, multimedijos žinutėje ar žiniatinklio naršyklėje: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų įrašymas į atminties kortelę

Pradėkite perkeldami failus į atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 69 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 86 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 81 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 87 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
2 [1]	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
3	Pradėkite įrašo peržiūrą arba peršokite atgal; peržiūrėkite failą pradžios link (bakstelėkite ir laikykite).
4	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
5	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
6 [1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
7	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
8	Atidaryti grojaraštį.

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

- Atkūrimą galite valdyti naudodamiesi ausinėmis: spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką. Paspaudę ir palaikę ausinėse esantį mygtuką, taip pat galite paleisti muziką.
- „SRS CS Headphone™“ klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, pateikia 5,1 kan. erdvinį garsą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Paspauskite [▤] → **Pridėti prie grojaraščio** → **Naujas**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.
5. Norėdami pridėti daugiau muzikos failų į grojaraštį paleiskite ir paspauskite [▤] → **Pridėti prie grojaraščio** → naujas grojaraštis.

Maišymo vakarėliams funkcijos naudojimas

Pasirinkus maišymo vakarėliams funkciją, jūsų telefonas muzikos failus gros atsitiktine tvarka.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▤] → **Bendras maišymas**.
3. Norėdami išjungti maišymo vakarėliams funkciją, paspauskite [▤] → **Bendras maišymas išjungtas**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
4. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktys	Funkcija
5.1 kanalas	Nustatykite, ar norite prijungus ausines suaktyvinti 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatytą glodintuvo rūšį.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:



Skaičius	Funkcija
1	Išjunkite arba įjunkite FM radiją.
2	Tiksliai nustatykite dažnį.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.

Skaičius	Funkcija
4	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
5	Sureguliuokite garsumą.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▭] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

4 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją išvis pašalinti. Bakstelėkite ir laikykite paspaudę ant sąraše esančios radijo stoties, kad galėtumėte ją **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktys	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite reguliuoti FM radiją iš sparčiosios prieigos skydelio.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas yra silpnas.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Išmokite sukurti ir tvarkyti asmeninių arba verslo adresų knygą. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

   Jeigu turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite įdėti adresatą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**.
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → .
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

   Jeigu turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite įdėti adresatą.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Adresato suradimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- skambinti pasirinkę telefono numerį.
- siųsti žinutę pasirinkę **Žinutė**.
- pasirinkę el. pašto adresą siųskite el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [ ] → **Redaguoti**.

Pasirinkite greitojo rinkimo numerį.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Spartusis rinkimas**.

3 Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

Galite greitai surinkti šį numerį paliesdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

Vardo kortelės kūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [ ] → **Mano profilis**.

3 Įveskite savo asmeninę informaciją.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [ ] → **Susirasti draugų**.
3. Pasirinkite paskyrą.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Grupės**.
2. Paspauskite [ ] → **Kurti**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti adresų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

   Jeigu turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite įdėti adresatą.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių adresų failus, ir pasirinkite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

› Ryšių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti ryšių žurnalą su skambučiais, žinutėmis, el. laiškais arba SNS žinutėmis.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Istorija**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

› Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Veikla**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Kurti**.

3 Įveskite reikiamas įvykio detales.

4 Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Paspauskite [▭] ir pasirinkite **Diena**, **Savaitė** ar **Mėnuo**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriuje pasirinkite datą. Mėnesio rodinyje dienos su suplanuotais įvykiais nurodomos mėlyna juosta.

Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▭] → **Šiandien**.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1. Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Kurt.past.** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Paspauskite [↩], kad paslėptumėte klaviatūrą.
5. Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.
6. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
   - Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite ✎.
   - Norėdami pašalinti pastabą, pasirinkite ✕ → **Gerai**.

Galite siųsti komentarą kitiems bakstelėdami ir laikydami komentarą ir pasirinkdami **Siųsti kaip** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

Norėdami naudoti balso įrašytuvą pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

› Balso komentarų įrašymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuva...**
2. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašinėti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę įrašymą pasirinkite **Stab.**
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, pasirinkite **Įrašyti** iš ekrano apačios.

› Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuva...**
2. Pasirinkite **Sąr.**
3. Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems paspaudę [▭] → **Bendrinti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.

   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite →.
2. Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Pateiktas ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami padidinti arba sumažinti dukart palieskite ekraną. Galite didinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
- Norėdami atidaryti naują langą paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami budėjimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Atsisiun.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite adresų lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną.
   Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Įtraukti** arba paspauskite [] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
5. Pasirinkite **Ger.**

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.

- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Aktyvuokite buvimo vietos nustatymo paslaugas naudoti su „Google Maps“

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktys	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **OK**.

Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.

3 Paspauskite [ ] → **Search** arba pasirinkite .

4 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .

- Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
- Norėdami surasti vietos aplink save, pasirinkite .
- Norėdami pridėti sluoksnius žemėlapyje pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti esamą vietovę, pasirinkite .

Kad pridėtumėte žvaigždutę tam tikram adresui, pasirinkite apibrėžtą apskritimu adreso pavadinimą → .

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [▭] → **Directions**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.

   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Contacts** arba **Point on map**.
4. Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Go**.
5. Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.
6. Pasirinkite .

   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite arba .
7. Baigę paspauskite [▭] → **Clear Map**.

Nurodykite savo buvimo vietą per „Google Latitude“

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Latitude**.

   Telefonas automatiškai surandą platumą.
2. Paspauskite [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** arba **Add via email address**.
3. Pažymėkite draugą, kurį norite pridėti, arba įveskite elektroninį adresą ir pasirinkite **Add friends**.
4. Pasirinkite **Yes**.

   Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.
5. Paspauskite [▭] → **See map**.

   Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

› Ieškoti aplinkui

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Places**.
2. Pasirinkite kategoriją.
   Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.
3. Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.
4. Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite .
   Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite .
   Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite .

› Nuvykite į savo paskirties vietą

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.
3. Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
   - **Ištarkite kelionės tikslą**: Pasakykite savo kelionės tikslą (pvz., „Nukreipti į *reikiamą vietą*“).
   - **Įvesti kelionės tikslą**: Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.

- **Kontaktai**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Žvaigždute pažymėtos vietos**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Norėdami naudotis balso nurodymų navigacija, pasirinkite **Įdiegti** (jei reikia).

5 Remkitės žemėlapyje rodomu maršrutu ir balso orientyru.
Norėdami peržiūrėti nurodymus teksto formatu, pasirinkite .

6 Norėdami išjungti navigaciją, paspauskite [ ] → **Baigti navigaciją**.

„Google Search“

Programų ir tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

3 Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Norėdami patvirtinti, jei programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.

3 Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.

4 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

5 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Paspauskite [ ] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.

Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.

7 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

8 Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Prisijungti**.

9 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Skaityti naujienas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. visit www.samsungapps.com.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Ieškokite ir atsisiųskite programą.

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite ją į prietaisą. ► 33 psl.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Belaidis ryšys ir tinklai → „Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkite **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai** Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1. Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.
2. Paspauskite [▤] → **Bendrai naudoti** arba **Siųsti per** → **„Bluetooth“**.
3. „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Aptinkamas**.

   Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Belaidis ryšys ir tinklai → „Wi-Fi“ nustatymai → „Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai → Belaidis ryšys ir tinklai → „Wi-Fi“ nustatymai**.

Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.

2 Pasirinkite **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.

3 Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).

4 Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri leidžia per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir pridėti WLAN profilį.
► 82 psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais.

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Kad pritaikytumėte SLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktys	Funkcija
Medijos serverio pavadinimas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.

Parinktys	Funkcija
Bendrinti mediją	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos dalijimosi su kitais DLNA prietaisais funkciją.
Tinklo prieigos taškas	Norėdami naudoti DLNA jungtis, pasirinkite WLAN AP.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.

Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.
2. Pasirinkite **Leisti failą iš savo telefono arba kito leistuvo**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir norimus klausytis failus.
4. Pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.
5. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.
2. Pasirinkite **Leisti failą iš serverio kitame grotuve per savo telefoną**.

   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir norimus klausytis failus.
5. Pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.

6 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.
Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.

7 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo telefoną nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

1 Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.
Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.
Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant WLAN

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Kad įjungtumėte „Mobile AP“ funkciją, pasirinkite **„Mobile AP“**.

3 Norėdami individualizuoti mobiliąsias AP funkcijas, pasirinkite **„Mobile AP“ nustatymai → Konfigūruoti „Mobile AP“**:

Parinktys	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos tipą.

4 Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų įrenginys dalijasi mobiliojo tinklo ryšiu su kitu įrenginiu.

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo prietaisą prie kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1 Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

„Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.

Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.

2 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į įrenginį.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Jei į prietaisą įkiškite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite pasiekti ir atminties kortelės katalogą.

1. Įstatykite atminties kortelę į įrenginį.
2. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Pasirinkite **Prijungti USB laikmeną** → **Gerai**.
4. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę pasirinkite **Įšjungti USB laikmeną**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.
2. Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktys	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▭] → **Įrašyti**.

Prisijunkite prie privataus tinklo.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.
2. Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.
3. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite naudotis laikrodžiu budėjimo ekrane, nustatyti ir reguliuoti įspėjimus svarbiems įvykiams.

› Laikrodžio ekrano naudojimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Kai naudojatės laikrodžio ekranu, galite naudoti tokias funkcijas:
   - Norėdami sukurti ar ištrinti žadintuvą pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti galerijos nuotraukas skaidrių režimu, pasirinkite .
   - Norėdami paleisti muzikos grotuvą pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į laukimo ekraną pasirinkite .

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [ ] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

Įjungus snaudimo funkciją, įrenginys kartoja žadintuvo signalą po tam tikro nustatyto laiko. Norėdami nustatyti snaudimo funkcijos trukmę, paspauskite [ ] → **Nustatymai** → **Snaudimo trukmė**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Pasirinkite **Nutraukti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **Snausti** norėdami pakartoti signalą po nustatyto laiko tarpo.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.
3. Norėdami naudoti skaičiuotuvą paspauskite [ ] → **Papildomas skydelis**.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti failų, kuriuos atsisiuntėte iš interneto arba gavote el. paštu, žurnalus.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiuntimai**.
2. Pasirinkite atsisiųstų failų aplanką.
3. Norėdami atverti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.

   Norėdami pašalinti žurnalą, pasirinkite žymimąjį langelį, tada pažymėkite **Trinti**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau pasirinkite **Aukštyn**.
   - Norėdami grįžti į pradinį katalogą pasirinkite **Prad.psl.**
3. Pasirinkite norimą atidaryti failą.

Aplanke paspauskite [ ] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami siųsti failą kitiems su multimedijos žinute, el. paštu ar per „Bluetooth“ belaidę funkciją, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kur. apl.**
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Ž. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūš. pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

„SIM įrankinė“

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias funkcijas:

- **Aktyvios programos**: Peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Paketas**: Pažiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų paketo dydį.
- **RAM tvarkyklė**: Patikrinkite ir tvarkykite savo įrenginio RAM atmintį.
- **Suvestinė**: Peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: Peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

„ThinkFree Office“

Išmokite savo prietaisu kurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „ThinkFree“ internetinės tarnybos abonementą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2 Norėdami patvirtinti, jei programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.
3 Pasirinkite **Activate now** → **Close**, kad aktyvuotumėte „ThinkFree Office“.
4 Pasirinkite **My Docs**.
5 Paspauskite [▭] → **New** → dokumento tipą.
6 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **OK**.
7 Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.
8 Baigę redaguoti, pasirinkite įrankių juostoje arba paspauskite [▭] → **File** → **Save**.

› Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **My Docs** → dokumentą.
3. Pasirinkite teksto kodavimo tipą (jei reikia).
4. Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.
   - Galite didinti ar mažinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
   - Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“,„Excel“ arba tekstinį failą) paspauskite [▭] → **Edit**.
   - Norėdami ieškoti teksto dokumente paspauskite [▭] → **Find**.
5. Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

› Redaguokite dokumentus internete

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **Online**.
3. Įveskite prieigos prie savo paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Sign in**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Paieška balsu

Sužinokite kaip naudoti balso komandų funkciją numerių rinkimui, žinučių siuntimui, arba vietų ir informacijos paieškai balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Sutikti**, kad galėtumėte naudoti vietos informaciją savo paieškai. Po to pasirinkite, ar pageidaujate suaktyvinti asmeninį atpažinimą.
3. Pasirinkite **Speak now** → **OK** (jei reikia).
4. Pasakykite komandą į mikrofoną.

Norėdami peržiūrėti vaizdo vadovą, pagalbos ekrane pasirinkite **Watch a video**.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija. ► 82 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 80 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: aktyvuokite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 85 psl.

- **„Mobile AP“**: norėdami savo mobilųjį telefoną sujungti su kompiuteriu ar kitu prietaisu, turite suaktyvinti portatyvų WLAN prieigos tašką. ► 85 psl.
- **„Mobile AP“ nustatymai**: nustatykite WLAN prieigos taško tinklo parametrus.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 87 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatyti leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Naudokite tik 2G tinklus**: nustatykite, kad prietaisas jungtųsi tik prie 2G tinklo.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo savybes.

› Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2.
- **Keisti PIN2 kodą**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai. Jei SIM ar USIM kortelė yra užrakinta, šis meniu pasikeičia į **Atblokuoti PIN2**.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

› Balso pašto paslauga

Pasirinkite savo paslaugų tiekėjo balso pašto tarnybą. Jei atsisiųstos programos palaiko kitas balso pašto tarnybas, galima pasirinkti ir jas.

› Balso pašto numeris

Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

› Skamb. persiuntimas

Peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.

› Papildomi nustatymai

- **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
- **Laukiantis skambutis**: leidžia pranešti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
- **Įjungti artumo jutiklį**: nustatykite, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas vibruos, pranešdamas apie įvairius įvykius.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, ar prietaisas skleis garsinį signalą jums renkantis programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonai**
  - **Pradžios ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Ekrano užrakin. fonas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Šrifto stilius**: keičia rodomo teksto šrifto tipą. Galite atsisiųsti šriftus iš Android Market pasirinkę **Gauti šriftus internetu**.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Horizontalus kalibravimas**: sukalibruokite akcelerometrą, kad tinkamai nustatytumėte horizontalią įrenginio ašį geresniam judesio atpažinimui.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.

- **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.

- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**.: peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas**: peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų įrenginyje ir atminties kortelėje esančios programos.

- **Akumuliatoriaus naudojimas**: stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų įrenginys.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: tai reikalinga plėtoti programas. Kai prietaisas prijungtas prie kompiuterio per kompiuterio duomenų laidą, aktyvuojama USB derinimo veiksena ir automatiškai paleidžiama „Samsung Kies“.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **„Samsung Apps“**: pasirinkite tinklo ryšį („WLAN“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų naujinimo informaciją.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatyti prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SD kortelė ir telefono atmintis

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite atminties kortelę.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasir. įvest. rež.

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

- **Language**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **Audio feedback**: nustatykite, kad būtų pateikiamas įspėjimas, kai jūsų įvesčiai nėra alternatyvių žodžių, du kartus bakstelėjus per žodį.
- **Enable tip indicator**: nustatykite, kad mirksintis patarimų indikatorius įspėtų apie sparčiąją pagalbą.
- **Auto-spacing**: nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Auto-capitalization**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Show complete trace**: nustatykite, kad rodytu velkimo pėdsaką ant klaviatūros.
- **Speed vs. accuracy**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Swype help**: prieikite prie „Swype“ klaviatūros naudojimo informacijos.

- **Tutorial**: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Version**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: Įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nustatymus, kuriuos programose nurodote, o ne numatytuosius nustatymus.
- **Numatytasis modulis**: nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėti iš „Android Market“ atsisiųstus tekstas-kalba modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite įrenginį pabaigti pokalbį, kai paspauskite [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną ir sužinokite, kaip naudotis savo prietaisu.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek. Prietaisas automatiškai persikraus.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kas ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėjęs prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.

- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaisui sušlapus, išimkite akumuliatorių jo neišjungdami. Nusausinkite prietaisą rankšluosčiu ir nuneškite į klientų aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite blykstės arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung" negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung" neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.
- Laikykite prietaisą lengvai suspaudę, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pavyzdžiui, šablonais arba nuspėjamu tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Išsaugokite svarbius duomenis

„Samsung" neatsako už duomenų praradimą.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog vartotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui. Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,791 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS.„SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ,„SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas 65
- kopijavimas 64
- kūrimas 62
- paieška 63
- sparčiojo rinkimo nustatymas 63

akumuliatorius
- įdėjimas 9
- įkrovimas 11

„AllShare“ 83

atminties kortelė
- formatavimas 15
- įdėjimas 13
- išėmimas 15

atsisiuntimai
- failai 34
- programų 33

balso įrašytuvas
- įrašymas 68
- leidimas 68

balso paštas 41

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 81
- duomenų siuntimas 81
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 81
- suaktyvinimas 80

DLNA
- žr. „AllShare“

downloads
- files 91

el. paštas
- paskyrų nustatymai 43
- peržiūra 44
- siuntimas 44

failų tvarkytuvė 91

fiksuoto rinkimo režimas 38

FM radijas
- klausymasis 59
- radijo stočių įrašymas 60

fotoaparatas
- filmavimas 52
- fotoaparato pritaikymas 51
- fotografavimas 47
- vaizdo kameros pritaikymas 53

galerija
failų formatai 54
nuotraukų peržiūra 55
vaizdo įrašų peržiūra 55
„Google Mail“ 42
„Google Maps“ 72
„Google Search“ 76
„Google Talk“ 45
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 9
įrašai
kūrimas 67
peržiūra 67
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 77
vaizdo įrašų peržiūra 76
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 87
„Samsung Kies“ 86
jungtys
„Bluetooth“ 80
DLNA 83
Kompiuteris 86
WLAN 82
jutiklinis ekranas
naudojimas 20
užrakinimas 22
kalbos pasirinkimas 102
kalendorius
įvykių kūrimas 66
įvykių peržiūra 66
komanda balsu 94
laikas ir data, nustatymas 26
„latitude“ 74
laukiantis skambutis 39
laukimo ekrano rodinys
elementų pridėjimas 22
skydelių pridėjimas 24
lėktuvo režimas 17
meniu ekranas
prieinama 24
programų tvarkymas 25
multimedijos žinutės
peržiūra 41
siuntimas 40
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 56
grojaraščių kūrimas 58
muzikos paleidimas 56
naujienos ir orai 78
nuotraukos
fiksavimas 47
fotografavimas pagal sceną 49
fotografavimas šypsenos

režimu 49
panoraminio vaizdo fiksavimas 50
peržiūra 55
serijos fotografavimas 50

nustatymai
apie telefoną 105
balso įvestis ir išvestis 104
belaidžiai & tinklai 96
data ir laikas 105
ekranas 99
garsas 98
paskyros ir sinchr. 101
prieinamumas 104
privatumas 101
programų 100
SD kortelė ir telefono saugykla 102
skambučio nustatymai 97
vieta ir sauga 99
vieta ir tekstas 102

PIN užraktas 29

prieigos kodai 106

prietaisas
įjungimas arba išjungimas 17
indikacinės piktogramos 19
išdėstymas 17
mygtukai 18
nustatymai 96
pritaikymas 26
sparčiosios prieigos mygtukų skydelis 23

ryškumas, ekranas 28

„Samsung Kies“ 86

„Samsung“ programos 79

signalai
kūrimas 90
stabdymas 90

SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 29

sinchronizacija
su žiniatinklio paskyromis 34

skaičiuotuvas 91

skambučiai
atmetimas 37
atsiliepimas 36
ausinių naudojimas 37
laukiantys 39
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 37
nukreipimas 39
praleistų skambučių peržiūra 38
skambinimas 36
tarptautiniai numeriai 37

skambučio nukreipimas 39

skambučių žurnalas 39

„social hub“ 46

teksto įrašai 67

teksto įvedimas 30
teksto žinutės
peržiūra 41
siuntimas 40
telefonų knyga
adresatų kūrimas 62
adresatų radimas 63
grupių sukūrimas 64
vardo kortelės kūrimas 63
„ThinkFree Office“ 93
tylusis režimas 27
USIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 29
užduočių tvarkyklė 92
vaizdo įrašai
fiksavimas 52
leidimas 55
vaizdo įrašų grotuvas 55
VPN jungtys
kūrimas 87
prijungimas prie 89
WLAN
suaktyvinimas 82
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 82
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 69
žymų pridėjimas 71
žinutės
el. laiško siuntimas 44
el. pašto abonementų nustatymas 43
multimedijos siuntimas 40
prieiga prie balso pašto 41
teksto siuntimas 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics,

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-S5660,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.02.09 Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam skirtu kompiuterio duomenų laidu. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.
   Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.
   Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.